

DEBEMOS TENER PRESENTE
SI EL CHASIS ES SEPARADO
(MICRO Y JUNGLA)
O SI ES UOC

1) CHASIS CON MICRO
LC 863232A,B,C
VOL (-)EN EL FRONTAL
RECALL EN EL REMOTO
SIMULTANEAMENTE
HASTA QUE APAREZCA:
FACTORY
MEDIANTE LA TECLA RECALL
SE NAVEGA ENTRE
LAS DEMAS OPCIONES

SE SALE CON TECLA
RETURN Y APAGANDO EL TV

2) MICRO LC 863432B,C
VOLUMEN A CERO
MENU DESDE EL REMOTO
OPRIMA SECUENCIA:
6568
APARECE FACTORY

3) MICRO LC 863432B,C
CON TECLA SLEEP
APARECE BIW BALACE
O ADJUSTMENT
NOTA:
EN MODO ADJUSTMENT
APARECEN SOLO TRES
MENUS, POR LO
QUE SE DEBE ACTIVAR EL BIT SETUP 1

4)MICRO OM 8370PS TV IMACO,KINSE,ROYAL
CON VOLUMEN EN CERO
DIGITAR EN EL REMOTO
MENU 6483 POR DOS VECES RAPIDAMENTE PARA ENTRAR A AJUSTES
APARECE B/W BALANCE
PARA SALIR A AJUTES
OPRIMIR MENU
PARA SALIR OPRIMIR
RECALL

5)MICRO TMPA 8802 TCL-A28V01-T0 RCA CHINO
OPRIMIR SIMULTANEAMENTE
VOLUMEN-(EN CERO)
DESDE EL FRONTAL

DEL TELEVISOR
Y DISPLAY O INFO DESDE
EL REMOTO
HASTA QUE APREZCA MENU O
PARA DESPLASARSE HACIA
LOS DE MAS MENUS OPRIMIR EL NUMERO DESEADO
EN EL REMOTO
PRESIONAR SOUND PARA GRABAR Y SALIR
DEL MODO DE SERVICIO.

Modos de servicio de TV's chinos

Baja el volumen al minimo, despues presiona menu y a continuacion 6,3,8,4.

Despues menu 6,3,8,4 y estas en el primer paso.

Con los numeros 1,2,3,4,5,6,7, entras a varios pasos mas, despues que tenemos solucionado el defecto presionas menu y ya esta.

Para cambiar los datos con teclas de volumen y cambias de renglon con teclas de canal.

El integrado OM8370 es igual que el TDA 9371 de philips

Modos de servicio de TV's chinos

PREMIER. HITECH, TOYOHAMA, IMPERIAL

Introducir en el C/R la siguiente secuencia:

MENU, Q VIEW, MUTE.

Con PROG +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se modifica el valor.

Para cambiar de menú: teclas numéricas.

Para salir: MENU

ELABORADO, POR LITMAN BOCANEGRAANGULO.